

1 Состав изделия

1. Рамка монтажная - 1 шт. (позиция А)
2. Присоска для извлечения планшета - 1 шт. (позиция Б)
3. Кабель USB Type-A → USB Type-C - 1 шт. (позиция В)
4. Комплект крепежа для рамки - 1 шт.
5. Эксплуатационная документация — 1 комплект

В комплект не входит, приобретается отдельно:

Встраиваемый блок питания iRidi FM-PW5/2.1-TC (позиция Д)

2 Назначение изделия

Рамка предназначена для настенной установки планшета и скрытой организации питания.

Планшет фиксируется в рамке с помощью магнитов. Кабель питания подключается к планшету через разъём USB-C и выводится в зону монтажной коробки к блоку питания.

3 Совместимость

Apple iPad mini (6-го поколения), 8,3";

Apple iPad mini (7-го поколения), A17 Pro, 8,3

4 Подготовка места установки

Перед монтажом рамки необходимо предусмотреть место для вывода кабеля питания.

Рекомендуется заранее подготовить подрозетник в зоне установки рамки с выводом USB-C кабеля или установки встраиваемого блока питания (приобретается отдельно).

Кабель питания должен свободно выходить в зону подключения и не должен пережиматься между планшетом и рамкой.

5 Рекомендуемый блок питания

Для скрытого питания планшета может использоваться встраиваемый блок питания **iRidi FM-PW5/2.1-TC**.

Блок питания не входит в базовый комплект поставки рамки и поставляется отдельно.

Монтаж и подключение блока питания должны выполняться согласно документации производителя и требованиям электробезопасности.

6 Установка рамки

Приложите рамку к подготовленному месту установки. Совместите монтажные отверстия рамки с точками крепления. Закрепите рамку на стене с помощью подходящего крепежа. При затяжке крепежа убедитесь, что винты не выступают в зону установки планшета и не могут повредить его корпус. Рамка должна быть установлена ровно, без перекоса и деформации корпуса.

7 Установка рамки

1. Подключите питание

- Подключите разъём USB Type-C к планшету.
- Убедитесь, что кабель подключён без усилия и не имеет резкого перегиба.

2. Проверьте положение кабеля

- Кабель питания должен находиться в предусмотренной зоне и не должен быть зажат между планшетом и рамкой.

3. Установите планшет в рамку

- Аккуратно поместите планшет в посадочное место рамки.
- Планшет должен зафиксироваться магнитами.
- Проверьте, что планшет установлен ровно, не люфтит и не выступает за плоскость рамки.

8 Извлечение планшета

1. Установите присоску

- Разместите присоску на экране планшета и слегка нажмите, чтобы создать сцепление.

2. Извлеките iPad

- Аккуратно потяните планшет на себя.
- Удерживайте планшет рукой, чтобы исключить падение после отсоединения от магнитов.

3. Отключите питание

- Отсоедините кабель USB Type-C от iPad.

9 Важные требования

Не устанавливайте планшет, если кабель питания зажат между планшетом и рамкой.

Не используйте крепёж, который может касаться корпуса планшета.

Не допускайте деформации рамки при монтаже.

Перед финальной установкой проверьте, что планшет заряжается.

Для круглосуточной эксплуатации рекомендуется включить автоблокировку экрана планшета.

10 Хранение, транспортировка, срок службы

Хранить и транспортировать изделие в упаковке изготовителя, защищая от влаги, ударов, деформации, нагрева и агрессивных сред, срок службы — **5 лет**.

11 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок составляет **12 месяцев со дня продажи**, если иное не указано в договоре или гарантийном талоне, и не распространяется на повреждения из-за неправильного монтажа, механического воздействия, доработки, влаги, перегрева, агрессивных сред или несовместимых аксессуаров.

12 Утилизация

По окончании срока службы изделие утилизировать по местным требованиям, разделив рамку, основание, кабель, крепеж и упаковку по типам материалов..

iRidi

Рамка монтажная
для iPad mini 8,3"
(артикул FR-MINI83)



Рамка монтажная

Материал: алюминий
Цвет: чёрный

Вес: 260 г
Габариты: 202 мм x 138,1 мм x 10,4 мм

